HUNTERSMARKET

ULVEALARM

PERSONLIG SIKKERHEDSALARM

Dansk brugervejledning · Gem til senere brug



DET VIGTIGSTE FØRST

En kompakt alarm med kraftig sirene og LED-lys, der aktiveres hurtigt ved behov.

01 START ALARMEN

Træk splitten helt ud ved hjælp af ringen.

Sirenen begynder at lyde, og LED-lyset blinker.

02 STOP ALARMEN

Sæt splitten helt tilbage i alarmen.

Lyden stopper, når splitten sidder korrekt.

LED-LYS

Brug sideknappen til at skifte mellem fast lys, blinkende lys og slukket.

VIGTIGT OM SIKKERHED

Sirenen er meget høj (oplyst til 130 dB). Hold den væk fra ører, og afprøv kun kortvarigt på afstand. Opbevar utilgængeligt for små børn.

OPLADNING & BATTERI

Oplad med det medfølgende USB-kabel. Opladningstiden er cirka 1 time. Genoplad ved advarsel om lavt batteri.

DET FÅR DU MED

1 alarm · 1 USB-ladekabel
1 karabinhage · 1 vejledning

PRODUKTDATA

Lydniveau	**130 dB**	Nettovægt	**28 g**
Alarmvarighed	**70 minutter**	Mål	**100 × 31 × 13,5 mm**
LED, fast lys	**240 minutter**	Standby	**≤ 10 µA**
LED, blink	**300 minutter**	Strøm, alarm	**≤ 115 mA**
Opladningstid	**Ca. 1 time**	Strøm, LED-blink	**≤ 30 mA**
Batteriadvarsel	**3,3 V**	Strøm, LED-lys	**≤ 55 mA**
Materiale	**ABS-plast**		

Bemærk: Alarmen er en opmærksomhedsskabende sikkerhedsalarm.
Den er ikke dokumenteret til at afværge møder med ulve eller andre vilde dyr.